10.03.2026

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

MONTAGE
BETTBANK 1482 | 1483



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.


Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

BETTBANK

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

BETTBANK 1482 / 1483

Senkkopfschraube




3,5x30mm

16x


Filzgleiter

38x38mm




4x

1




2




MONTAGE POLSTER FÜR BETTBANK 1483

1 Die Schutzfolien abziehen




2 Die Bettbank mittig auf das Polster legen und seitlich vermitteln



3 Das Polster auf der Seite mit dem Klettband stramm ziehen und auf die Bankplatte drücken und festkleben





4 Das Polster auf der anderen Seite stramm ziehen und auf die Bankplatte drücken und festkleben



WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEIN

- → Befolgen Sie die Anweisungen der Montageanleitung. Bei nicht fachgerechter und/oder nicht vorschriftsmäßiger Montage beziehungsweise nicht sachgemäßer Nutzung, wird für Personen und/oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- → Montieren und Bewegen Sie schwere und unhandliche Möbelstücke zur eigenen Sicherheit immer mit zwei oder mehr Personen. Gegebenenfalls unter Verwendung von Möbelrollern.
- → Erst nach vollständig erfolgter Montage darf eine Nutzung erfolgen.
- → Halten Sie Kinder beim Auspacken und Montieren fern. Die Lieferung enthält Kleinteile (zum Beispiel Beschläge / Schrauben) die verschluckt werden können.
- → Befestigungen, Verbindungen, Schrauben und Beschläge sollten regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden. Schadhafte Teile sind umgehend zu ersetzen.
- → Bei sichtbaren Schäden (zum Beispiel defekte Glasscheibe) ist das Möbelstück sofort zu sichern und der Schaden umgehend zu reparieren.
- → Möbelstücke sind kein Spielplatz für Kinder. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt in der Nähe spielen oder gar an Türen oder Schubkästen oder beispielsweise Auszügen ziehen.
- → Achten Sie darauf, dass Haustiere keine Schäden am Möbel verursachen oder gar umstoßen können.

KASTENMÖBEL UND BETTANLAGEN

(ZUM BEISPIEL KOMBISCHRÄNKE, UNTERTEILE, REGALE, USW.)

- → Bauseits ist grundsätzlich eine Kippsicherung (Wandbefestigung) an den Möbeln anzubringen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für normales Mauerwerk geeignet.
- → Bei abweichender Wandbeschaffenheit muss bauseits passendes Befestigungsmaterial organisiert und verwendet werden.
- → Beachten Sie, dass das Möbelstück auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- → Nutzen Sie das Möbelstück nur zur Aufbewahrung von Gegenständen.
- → Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig im Möbelstück und achten Sie darauf, dass schwere Gegenstände möglichst in die unteren Fächer und leichte in die oberen kommen.
- → Überschreiten Sie nicht die angegebenen Belastungsgrenzen der Böden. (siehe Typenliste)
- → Schubkästen, Auszüge und Böden nicht überlasten. (siehe Typenliste)
- → Möbelstücke oder Bauteile davon sind keine Kletterhilfen oder eine Ersatzleiter.
- → Hohe, schmale Möbel mit Schubkästen oder Auszügen müssen gegen Umkippen gesichert werden. Beachten Sie dabei die Hinweise in der separaten Montageanleitung.

RÜCKFRAGEN UNTER info@woestmann.info

ESSTISCH (FEST)

- → Falls möglich, den Tisch an der Rahmen- bzw. Unterkonstruktion anheben und nicht an der Tischplatte. Gegebenenfalls Möbelroller verwenden. Tisch nicht schieben um eventuelle Schäden am Fußboden zu vermeiden.
- → Achten Sie darauf, dass der Tisch auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Wackeln oder Umkippen zu verhindern.
- → Benutzen Sie den Tisch nicht als Leiter oder zum Sitzen, sondern nur zum Abstellen von Gegenständen.
- → Seien Sie vorsichtig bei Kanten oder Ecken, um Verletzungen zu vermeiden, insbesondere bei kleinen Kindern.
- → Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Tisches und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.
- → Eine augenscheinliche Überlastung sollte vermieden werden.

ESSTISCH (AUSZIEHBAR)

- → Alle Hinweise unter dem Bereich „Esstisch(fest)" gelten auch für ausziehbare Tische.
- → Prüfen Sie, dass der Ausziehmechanismus reibungslos funktioniert und arretiert ist.
- → Achten Sie beim Ausziehen und Zusammenklappen darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden.
- → Klappeneinlagen behutsam öffnen und schließen. Eine sachgerechte Handhabung bedeutet ein vorsichtiges Ablegen der Klappeinlagen. Nicht fallen lassen.
- → Beachten Sie, dass sich die Stabilität durch weitere Verlängerungen oder Tischplatten verändern kann.

STÜHLE UND BÄNKE

- → Bei Bodenbelägen mit Fugen sind Stühle und Bänke anzuheben um sie zu versetzen.
- → Stühle und Bänke nur zum Sitzen verwenden und nicht zum Klettern oder als Leiter nutzen.
- → Kippeln, Schaukeln oder unnötiges Wippen sind zu unterlassen.
- → Die Standfläche sollte eben und stabil sein.
- → Überschreiten Sie nicht die angegebenen Belastungsgrenzen der Stühle und Bänke.
- → Achten Sie darauf, dass die Drehfunktion reibungslos funktioniert und der Stuhl nicht kippt.
- → Achten Sie darauf, dass beim Drehen keine Finger oder Körperteile eingeklemmt werden.
- → Stühle und Bänke mit Beschädigungen oder Fehlfunktionen sind aus dem Gebrauch zu nehmen.
- → Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Gleitern, um Schäden am Fußboden zu vermeiden.