05.06.2024

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

MONTAGE

GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

ZUBEHÖR

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

-Drehtürenschränke

-Schiebetürenschränke

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
T- Einsatz	6-9
Einbau Innenschubkasten	10-15
Einbau Innenelement mit Schubkasten	16-22
Schubkasten Höheneinstellung	23
Einbau Ablageboden mit Auszug	24-25
Einbau Hosenauszug	26-33
Einlegeboden	34
Einlegeboden mit Kleiderstange	35
Einbau Ausziehbare Kleiderstange	36-37
Boden - Innenbeleuchtung	38
Energieeffizienzklassen	39

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.





Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 21.05.2023

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erfoderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch authorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlag-einstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Geräte-hersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuerpulver und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

T-EINSATZ

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35

Art.-NR.: 90 EBB 907B

Bodenträger (BT)

Art.-NR.: 20 EBS 704

Stangenlager
(SL)



Art.-NR.: 20 EBS 700B

① Mittelwand
② Einlegeböden
③ Kleiderstange

Schraube (s3)
Stangenlager
(SL)





T-EINSATZ



T-EINSATZ

Böden beim Einlegen bitte
nicht verkanten!





T-EINSATZ

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35

Art.-NR.: 90 EBB 907B



EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Innenschubkasten mit Holzfront



Innenschubkasten mit Glasfront



EINBAU INNENSCHUBKASTEN

Spax-Schraube (s8)
5,0 x 80



Art.-NR.: 00 ESS 5080B

Schraube (GS)
M4 x 25

Art.-NR.: 00 ESM 4025B

Griff
(G1)

Art.-NR.: 20 EGR 278

① Aussenseite mit Auszug (links)

② Aussenseite mit Auszug (rechts)

③ Schubkasten (50 / 80 / 100)

④ Einlegeboden (50 / 80 / 100) als Abschluss erforderlich.













EINBAU INNENSCHUBKASTEN



EINBAU INNENSCHUBKASTEN



EINBAU INNENSCHUBKASTEN



EINBAU INNENSCHUBKASTEN



Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 23)



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

Einbauschubkasten mit Holzfront

Art.-Nr. 62553
Montage an linker Seite

Art.-Nr. 62554
Montage an rechter Seite







EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN

Spax-Schraube (s8)
5,0 x 80



Art.-NR.: 00 ESS 5080B

Spax-Schraube (s4)
4,0 x 35

Art.-NR.: 90 EBB 907B

Griff
(G1)

Art.-NR.: 20 EGR 278

Schraube (GS)
M4 x 25

Art.-NR.: 00 ESM 4025B

Ⓐ Aussenseite (1x links oder rechts)
① Aussenseite mit Auszug (4x links)
② Aussenseite mit Auszug (4x rechts)
③ Schubkasten (4x)
④ Oberboden (1x)



Art.-Nr. 62553
Ⓐ Montage an linker Seite



Art.-Nr. 62554
Ⓐ Montage an rechter Seite



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN



EINBAU INNENELEMENT MIT SCHUBKASTEN



SCHUBKASTEN HÖHENVERSTELLUNG

- INNENSCHUBASTEN
- EINBAUSCHUBKASTEN

Abbildung
Teleskopauszug



Abbildung Vollauszug
(OPTIONAL)



EINBAU ABLAGEBODEN MIT AUSZUG

Ablageboden (B 80 / 100) mit Auszug

① Auszug (1x links)
② Auszug (1x rechts)
③ Auszugboden (1x)

Spax-Schraube (s10)



3,5 x 40



Ablageboden für Schuhe (B 80 / 100) mit Auszug



EINBAU ABLAGEBODEN MIT AUSZUG



EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es4)



6,3 x 25

Spax-Schraube (s10)



3,5 x 40

Spax-Schraube (s7)



3,5 x 15

Euro-Schraube (es6)

6,3 x 11

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke
Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.



① Auszug (1x)

② Distanzleiste (1x)
für Mittelseite

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke



① Auszug (1x)

② Distanzleiste (2x)

EINBAU HOSENAUSZUG



EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke
Abb. Einbau rechts / Einbau links spiegelseitig.

② Distanzleiste (2x)
für Mittelseite

Spax-Schraube (s10)



3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

6,3 x 25



EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke

② Distanzleiste (2x)

Spax-Schraube (s10)



3,5 x 40

Euro-Schraube (es4)

6,3 x 25



EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es4)	Euro-Schraube (es6)	Spax-Schraube (s7)
 6,3 x 25	6,3 x 11	3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke



EINBAU HOSENAUSZUG

Euro-Schraube (es6)	Spax-Schraube (s7)
6,3 x 11	3,5 x 15

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke



EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Schiebetürenschränke



EINBAU HOSENAUSZUG

Hosenauszug (B 100) für Drehtürenschränke



EINLEGEBODEN



E-Boden

E-Boden
(mit Kleiderstange)

Bodenträger (BT)

Art.-NR.: 20 EBS 704

Böden beim Einlegen
bitte nicht verkanten!



EINLEGEBODEN MIT KLEIDERSTANGE



EINBAU AUSZIEHBARE KLEIDERSTANGE



Spax-Schraube (s7)

3,5 x 15



EINBAU AUSZIEHBARE KLEIDERSTANGE



Spax-Schraube (s7)
(4X)

3,5 x 15







BODEN - INNENBELEUCHTUNG



Die Befestigungsschrauben sind in der Verpackung der Beleuchtung enthalten und sind kein Bestandteil des Beschlagpaketes !










LED
LED
LED
230V
Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

Notizen