



MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr


Fon + 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2140



WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

Wichtige Hinweise	4
Pflege- und Gebrauchsanleitung	5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6-8
Konfigurationsbeispiele	9-14
Standelemente aufstellen / Standelemente ausrichten	15-16
Standelemente mit Fussgestell (optional)	17-18
Standelemente Kippsicherung	19-20
Hängenelemente Wandbefestigung	21-25
Wandborde / Paneele	26-31
Einlegeboden	32
Türen einbau / ausbau	33
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	34
Schubkasten einbau	35
Höheneinstellung Schubkasten	36
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	37

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 09.06/2021 A20210120.4F ©H-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W




LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W



LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W



Handsender
Batterie: CR 2025, 3V




LED-BELEUCHTUNG



**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Max. Trafo Leistung beachten!**

1 LED- Wandbord- Beleuchtung

2 LED- Paneel- Beleuchtung

3 LED- Beleuchtung





Type 8145		Type 8180		Type 8200		Type 8223 8224	
							
Watt		Watt		Watt		Watt	
1	5,4 W		7,7 W		8,2 W	2	9,8 W






Type 11440		Type 14443 14444		Type 14843 14844		Type 2040	
							
Watt		Watt		Watt		Watt	
3	5,3 W		6,6 W		6,6 W		5,3 W

LED-BELEUCHTUNG

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Max. Trafo Leistung beachten!**

3 LED- Beleuchtung


Type 3142	Type 3140	Type 3040	Type 4443 4444
			
Watt	Watt	Watt	Watt
3 5,3 W	5,3 W	5,3 W	6,6 W

Type 4843 4844	Type 5843 5844	Type 5443 5444	Type 6843 6844	Type 6043 6044
				
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
3 6,6 W	5,7 W	5,7 W	4,7 W	4,7 W

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0001 / spiegelseitig 0101


B 317,3 cm | H 130,0 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm



Beispiel 0002 / spiegelseitig 0102

Beispiel B020 / spiegelseitig B120


B 265,9 cm | H 201,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 8 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0003 / spiegelseitig 0103

B 299,3 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)




Beispiel 0004 / spiegelseitig 0104

B 270,9 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)




B 306,2 cm | H 209,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm



KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0007 / spiegelseitig 0107

B 305,4 cm | H 193,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm



Beispiel 0008 / spiegelseitig 0108


B 309,8 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE


Beispiel 0009 / spiegelseitig 0109

B 256,4 cm | H 193,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm



Beispiel A010 / spiegelseitig A110

B 270,9 cm | H 197,6 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)





STANDELEMENTE AUFSTELLEN


AUSFÜHRUNG MIT GLEITER

- LOWBOARDER
- SIDEBARDE
- HIGHBOARDER
- ZEILENSCHRÄNKE



Sockelfüße (SF1)



1.



2.





STANDELEMENTE AUSRICHTEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben). Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

AUSFÜHRUNG MIT GLEITER


- LOWBOARDE
- SIDEBOARDE
- HIGHBOARDE
- ZEILENSCHRÄNKE



STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL (optional)

- LOWBOARDE
- SIDEBARDE




STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL




(optional)

- LOWBOARDE






- SIDEBARDE



STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG








AUSFÜHRUNG MIT GLEITER
AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL
- LOWBOARDE




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

- **SIDEBARDE**
- **HIGHBARDE**
- **ZEILENSCHRÄNKE**



Schraube (S1)







5x90

Mauerdübel (S8)




Ø 8mm



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

HÄNGEELEMENT WANDBEFESTIGUNG


Schraube (S5)




Mauerdübel (S8)









Abdeckkappe (HK)



Wandbefestigung (WP6)




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.





HÄNGESCHRANK WANDBEFESTIGUNG

- 1.** Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.




- 3.** Wandbefestigung (W4) bitte auseinanderklippen.










HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.




HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG




c. Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.

d. Abdeckkappe (HK) aufsetzen.


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG



WANDBORD
TYPE 8145
TYPE 8180
TYPE 8200




PANEELE
TYPE 8223 (Abbildung)
TYPE 8224 (spiegelseitig)




PANEELE

Schraube (MS8)




M8 x 25

Wandhaken (W2)



5,5x50

Mauerdübel (S8)



Ø 8mm

- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

WANDBORD

TYPE 8145


TYPE 8180

TYPE 8200

PANEELE


TYPE 8223 (Abbildung)

TYPE 8224 (spiegelseitig)




WANDBORD

Schraube (MS8)




M8 x 25

Wandhaken (W2)




5,5x50


Mauerdübel (S8)



Ø 8mm




PANEELE




① Paneelrückwand

② Paneelboden

Schraube (MS8)
(6x)



M8 x 25



PANEELE


- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden

Mauerdübel (S8)







Ø 8mm


Wandhaken (W2)




5,5x50



PANEELE





EINLEGEBODEN





Böden beim einlegen bitte
nicht verkanten!


Bodenträger (b4)



**Abbildung
(a.bis b.) Türeineinbau**



**Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau**



TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Höheneinstellung


d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.




SCHUBKASTEN EINBAU

**Abbildung
Teleskopauszug**





**Abbildung
Vollauszug**





HÖHENVERSTELLUNG SCHUBKASTEN

**Abbildung
Teleskopauszug**




**Abbildung
Vollauszug**



KLAPPEN AUSRICHTEN

- LOWBOARDE
- HÄNGEELEMENTE
- SIDEBARDE
- HIGHBOARDE



Abbildung







a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Seiteneinstellung

d.) Höheneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.



NOTIZEN

NOTIZEN



Mo.–Fr.: 8.00 bis 19.00 Uhr | Sa. 10.00 bis 17.00 Uhr
Fon +49(0)5241 5044 -0 | Fax +49(0)5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | www.woestmann.info | info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.